

Handleiding

MyDeWarmte WebApp functies



DeWarmte

Saturnusstraat 95 | 2516 AG Den Haag | webapp_userfeedback@dewarmte.nl

MyDeWarmte Webapp

Inleiding

De Webapp wordt steeds slimmer en heeft nieuwe functies gekregen! Dit document bevat extra uitleg over de nieuwe functies van jouw MyDeWarmte WebApp.


Voorheen bepaalde het algoritme in de Control Unit (kleine witte kastje bij je cv-ketel) of de warmtevraag werd geleverd door de Pomp AO, cv-ketel of een combinatie van beide. Vanaf vandaag heb je zelf ook controle over deze afstelling, wat betekent dat je zelf kan experimenteren welke afstelling het beste past bij jouw huishouden. Om zo meer te besparen, het comfort te verhogen of de perfecte balans te vinden.

Check nu de prestaties en nieuwe functies van jouw warmtepomp door in te loggen op jouw persoonlijke omgeving. Heb je nog geen account? Stuur ons dan een [mail](#), dan maken wij hem aan.

Hieronder leggen we je graag uit hoe de nieuwe functies werken.

Navigatie

Instellingen van je Pomp AO zijn aan te passen door in te loggen in de MyDeWarmte WebApp en links in de navigatiebalk te klikken op settings en vervolgens op basic.



Let op! Er zijn twee verschillende manieren waarop de Pomp AO kan zijn geïnstalleerd:

- De Pomp AO en de cv-ketel kunnen **WEL** tegelijk verwarmen
- De Pomp AO en de cv-ketel kunnen **NIET** tegelijk verwarmen

De WebApp is zo ingesteld dat alleen de instellingen zichtbaar zijn die beschikbaar zijn voor jouw systeem.

De manier waarop jouw systeem is geïnstalleerd bepaalt deels welke instellingen je kan veranderen.

Heating controls

Heating controls

Default

ON

Pomp AO + back-up

OFF

Back-up only

OFF

Pomp AO only

OFF

Restore to current settings

*Kunnen jouw Pomp AO en cv niet tegelijkertijd verwarmen? Dan probeert de Pomp AO de warmte eerst zelf te leveren. Lukt dit niet? Dan schakelt de AO uit en levert alleen de cv-ketel de warmte.

**Deze functie en knop zijn niet beschikbaar/ zichtbaar wanneer jouw Pomp AO en cv niet tegelijkertijd kunnen verwarmen.

Wat houden de verschillende instellingen in?

- **Default:** De Pomp AO probeert de warmte zelf te leveren. Lukt dit niet? Dan helpt de cv-ketel.*
- **Pomp AO + back-up:** De Pomp AO levert de warmtevraag altijd samen met de cv-ketel.**
- **Back-up only:** De Pomp AO blijft uit en de cv-ketel levert alle warmte.
- **Pomp AO only:** De cv-ketel blijft uit wanneer er warmtevraag is. De Pomp AO levert alle warmte.

Back-up controls

Back-up controls

Default

OFF

Eco mode

OFF

Comfort mode

ON

Restore to current settings

Wanneer de Default modus is ingeschakeld onder het kopje Heating controls kan je met deze instellingen regelen hoe snel de cv-ketel bijspringt.

Hoe snel je cv-ketel bijspringt is afhankelijk van twee factoren: Hoe lang je thermostaat de warmtevraag registreert en het verschil tussen de doeltemperatuur van de Pomp AO en de temperatuur van het water in het verwarmingssysteem.

- **Default** zijn de instellingen die je tot nu toe altijd hebt gebruikt.
- **Eco mode** geeft prioriteit aan besparingen en zal daarom langer alleen de Pomp AO gebruiken.
- **Comfort mode** geeft prioriteit aan comfort en zal daarom cv-ketel sneller inschakelen.

Silent mode

Silent mode controls

Silent mode

OFF

Restore to current settings

Indien geactiveerd, wordt de stille modus ingeschakeld tussen **23.00 uur** en **07.00 uur**.

De stille modus verlaagt de maximale ventilatorsnelheid en compressorsnelheid van de AO, waardoor het geproduceerde geluid met 3 dB wordt verminderd. Het zal ook het vermogen verminderen.



Let op! Aangepaste instellingen moeten altijd opgeslagen worden en blijven actief, totdat jij ze zelf weer aanpast.

